

QUALCHE SEMPLICE ACCORGIMENTO PER GUIDARE LA TUA PRIUS



- L' AUTO E' AUTOMATICA. TROVI PERTANTO SOLO DUE PEDALI, IL FRENO(1) E L'ACCELERATORE (2) IL FRENO A MANO (3) E' DI FATTO UN "FRENO A PIEDE" E SI TROVA ALL'ALTEZZA DEL PIEDE SINISTRO, LATERALMENTE. PER SBLOCCARE IL FRENO PREMI E RILASCIA LA LEVA COL PIEDE SINISTRO
- PER ACCENDERE L'AUTO OCCORRE PREMERE IL PEDALE DEL FRENO E SCHIACCIARE IL TASTO "START" PER DUE/TRE VOLTE, FINO A QUANDO NON COMPARE "READY" SUL DISPLAY. LA CHIAVE DI ACCENSIONE COMUNICA CON L'AUTO SENZA DOVERLA INSERIRE (PUOI ANCHE TENERLA IN TASCA!)
- ORA L'AUTO E' ACCESA. PER ANDARE AVANTI OCCORRE POSIZIONARE LA LEVA A DESTRA SULLA POSIZIONE "D" (DRIVE). PER LA RETROMARCIA OCCORRE PORTARE LA LEVA SULLA POSIZIONE "R" (REAR). LA POSIZIONE "N" (NEUTRAL) INDICA LA FOLLE. LA POSIZIONE "B" E' POCO UTILIZZATA E SERVE COME FRENO MOTORE, IN CASO DI DISCESE MOLTO RIPIDE

